ESA-1200

Manual del Usuario

¿QUÉ SE INCLUYE:

EMENEC ESA-1200
Luz Solar para Jardín y Farolas

Soporte de Montaje



Parte Trasera del Soporte de Montaje
(Instalación en Poste)



Control Remoto

Baterías para el
Control Remoto

Llaves Allen

Pernos Largos
(Instalación en Poste)

Tornillos y
Arandelas

Tacos de Expansión
(Instalación en Pared)



EMENEC © Todos los Derechos Reservados

1. INSTALACIÓN

El ESA-1200 se puede instalar en una pared o en un poste, utilizando su soporte de montaje.

Afloja y saca los cuatro tornillos del ESA-1200 y retira su parte trasera. Luego, adjunta el soporte en su lugar, coloca su parte trasera encima y aprieta los cuatro tornillos de forma segura.

NOTA: Dado que la instalación se realizará en un lugar alto, enciende el ESA-1200 presionando el botón ON/OFF durante unos 2 segundos antes de montarlo en su soporte. Si quieres asegurarte de que esté encendido, enciende el ESA-1200 en un entorno oscuro usando el botón ON/OFF. El ESA-1200 se iluminará automáticamente en entornos oscuros. El ESA-1200 se apagará automáticamente cuando salga del entorno oscuro y luego se encenderá automáticamente cuando esté oscuro de nuevo.

EMENEC © Todos los Derechos Reservados

1.1. INSTALACIÓN EN UNA PARED

- Perfora 4 agujeros en la pared. Sugerimos usar el soporte de montaje para marcar y asegurarse de que los agujeros se perforarán en sus lugares correctos y requeridos.

- Coloca el soporte de montaje con la lámpara previamente colocada en la posición correcta, haciendo coincidir los agujeros del soporte con los agujeros perforados en la pared y luego golpee los tacos de expansión en los agujeros dentro de la pared. Por último, aprieta los tacos de expansión con la llave Allen de forma segura.

1.2. INSTALACIÓN EN UN POSTE

- Sostén el soporte de montaje con la lámpara previamente colocada en el poste e instálalo utilizando los pernos largos y la parte trasera del soporte de montaje. Aprieta los tornillos de los pernos largos con la llave Allen.

EMENEC © Todos los Derechos Reservados

2. CONTROL REMOTO

Asegúrate de que el ESA-1200 esté encendido con su interruptor ON/OFF antes de usar el control remoto.

ON/OFF



EMENEC © Todos los Derechos Reservados

- Asegúrate de que el panel solar mire hacia arriba cuando esté instalado.
- El panel solar no debe ser bloqueado por edificios o árboles para asegurar que reciba suficiente luz solar.
- Solo al ser instalado correctamente puede el panel solar lograr el mejor efecto de carga.
- No desmontes la lámpara, ya que hacerlo anulará la garantía.
- Por favor, limpia el polvo en la superficie del panel solar al menos cada 3 meses, usando una tela suave.

Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en enviarnos un correo electrónico a la dirección que se encuentra a continuación. Siempre estaremos aquí encantados de ayudarte.

✉ support@emenec.com

EMENEC © Todos los Derechos Reservados